

НАРУЖНАЯ СЕРИЯ



НАРУЖНАЯ СЕРИЯ



45121

45103

45123

45104

45124

45105

45125

www.makel.com.tr



45102

РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Напряжение 250 V
Сила тока 16 A
Степень защиты IP20
Размеры 64x64x30 mm



45108

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Напряжение 250 V
Сила тока 16 A
Степень защиты IP20
Размеры 64x64x30 mm



45117

**РОЗЕТКА 2-Я
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

Напряжение 250 V
Сила тока 16 A
Степень защиты IP20
Размеры 104.5x64x30 mm



45182

**РОЗЕТКА 2-Я
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ**

Напряжение 250 V
Сила тока 16 A
Степень защиты IP20
Размеры 104.5x64x41 mm



45107

РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ

Степень защиты IP20
Размеры 64x64x30 mm



45127

РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ

Степень защиты IP20
Размеры 64x64x30 mm



45423

ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP20
Размеры 69x69x34 mm



45114

РОЗЕТКА TF ЕВРО

Степень защиты IP20
Размеры 64x64x30 mm



45308

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Напряжение 250 V
Сила тока 16 A
Степень защиты IP20
Размеры 64x64x30 mm

Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж
Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж
Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж Лёгкий монтаж


 Перед началом монтажа
обесточить линию.

Выключатель


01 Снимите клавишу с помощью
отвертки.




02 Как указано на рисунке выдавите
механизм и снимите крышку.



03 Вставьте провода в указанные
отверстия и закрутите винты.



04 Закрутите винты и
завершите монтаж.



Монтажная пластинка

A Розетка с
заземлением

B Выключатель






Перед началом монтажа
обесточить линию.

Розетка с заземлением


01 Снимите крышку с
помощью отвертки.



02 Вставьте провода
в клеммы.



03 Закрутите винты и
завершите монтаж.



НАРУЖНАЯ СЕРИЯ										
Наименование	СЕРАЯ Код №	БЕЛАЯ Код №	КРЕМОВАЯ Код №	ДУБ Код №	ОРЕХ Код №	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес нетто	Вес брутто	М³
ВЫКЛ. 1 КЛАВ.	45001	45101	45201	45301	45401	10	100	5,09	6.40	32.5x43.0x21.0
РОЗЕТКА Б/З	45002	45102	45202	45302	45402	10	100	5,26	6.40	32.5x43.0x21.0
ВЫКЛ. 2 КЛАВ.	45003	45103	45203	45303	45403	10	100	5,34	6.80	32.5x43.0x21.0
КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА	45004	45104	45204	45304	45404	10	100	5,15	6.40	32.5x43.0x21.0
ВЫКЛ. 1 КЛАВ. ПРОХ.	45005	45105	45205	45305	45405	10	100	5,21	6.60	32.5x43.0x21.0
РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ	45007	45107	45207	45307	45407	10	100	5,26	5.40	32.5x43.0x21.0
РОЗЕТКА С/З	45008	45108	45208	45308	45408	10	100	6,75	8.00	25.5x31.0x40.5
РОЗЕТКА TF ЕВРО	45014	45114	45214	45314	45414	10	100	3,35	5.00	32.5x43.0x21.0
РОЗЕТКА 2-АЯ Б/З	45017	45117	45217	45317	45417	10	100	7,45	8.80	32.0x37.0x39.5
ВЫКЛ. 1 КЛАВ. С ПОДСВ.	45021	45121	45221	45321	45421	10	100	5,10	6.60	32.5x43.0x21.0
ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.	45023	45123	45223	45323	45423	10	100	5,38	7.00	32.5x43.0x21.0
КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА С ПОДСВ.	45024	45124	45224	45324	45424	10	100	5,23	6.60	32.5x43.0x21.0
ВЫКЛ. ПРОХОДН. С ПОДСВ.	45025	45125	45225	45325	45425	10	100	5,29	6.60	32.5x43.0x21.0
РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ	45027	45127	45227	45327	45427	10	100	4,95	5.20	32.5x43.0x21.0
РОЗЕТКА 2-Я С/З	45082	45182	45282	45382	45482	10	100	9,55	10.80	32.0x37.0x39.5